

Shampooing humide



21310 Brosse à shampooing



21176 Réservoir d'eau 14 l



20050 Monomatic LS



14100 Shampoo 10 l Bidon





Description

Définition/objectif

Retirer les **salissures adhérentes** des surfaces et revêtements de sol avec la monobrosse LS, la brosse à shampooiner et l'aspiro-brosseur **en profondeur**. Pour revêtements de sol textiles lavables à l'eau en textile et les moquettes.

Préparation



Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type / mètres carrés) et des salissures.

Vérifier que l'ensemble du revêtement de sol est adapté à cette méthode de nettoyage.

Vérifier, équiper et préparer la machine, accessoires compris, conformément au mode d'emploi. Monter le réservoir d'eau sur la monobrosse.



Remplir le réservoir d'eau avec la solution de nettoyage selon les consignes de dosage.



Mettre le panneau de signalisation en place.



Éliminer les salissures non adhérentes (aspiration à sec).

Travail principal

Monter la brosse à shampooiner sur la monobrosse LS.

Régler le timon à bonne hauteur.

Mettre la machine en marche. L'enclenchement du coupleur doit être audible.

Avec la monobrosse, générer de la mousse sur un morceau séparé de tapis.

Commencer le long des bords, et faire un shampooing humide avec une brosse manuelle sous les meubles.



Shampooiner le revêtement de sol à l'eau. Appliquer la solution de shampooing de tapis avec la monobrosse LS et la brosse à shampooing. Travailler par sections de 2 à 3 bandes dans des mouvements circulaires.

Le cas échéant: remettre les poils du tapis humides en ordre à l'aide d'une brosse pour poils de tapis en procédant par bandes qui se chevauchent uniformément.



Laisser sécher **complètement** le revêtement de sol.



Aspiro-brosser toute la surface du tapis sec et au besoin, remettre les poils en ordre avec une brosse prévue à cet effet.



Procéder au contrôle visuel.

Étape finale

Vider et rincer le réservoir d'eau.

Vérifier que le câble est intact, le nettoyer et le rouler jusqu'à la prise.

Retirez le panneau de signalisation dès que le revêtement de sol est sec.

Rincer les brosses à shampooiner.

Éliminer les déchets.

Nettoyer le matériel de nettoyage et le remplacer si besoin est.

Remarque

- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.
- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).
- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.