


Pulizia con vapore e aspirazione



30600 Calorvac DS8





Descrizione

Definizione/obiettivo	Rimuovere lo sporco aderente dalle superfici e dai pavimenti con il getto caldo di vapore acqueo proveniente dal pulitore a vapore . Adatto per le superfici e i pavimenti resistenti all'acqua e alle alte temperature.
Operazioni preliminari	<p>A seconda della superficie da pulire (tipo/metri quadrati) e dello sporco, scegliere i prodotti adatti.</p> <p>Controllare, equipaggiare e predisporre la macchina e gli accessori come da istruzioni per l'uso.</p> <p>Posizionare il segnale di avvertenza.</p> <p>Riempire il serbatoio dell'acqua pulita (boiler) del pulitore a vapore con acqua fredda, chiudere accuratamente e lasciare riscaldare.</p> <p>Rimuovere lo sporco non aderente (pulizia cattura polvere o aspirazione).</p>
Operazioni principali	<p>Se necessario: pretrattare la macchia o la superficie con un prodotto per la pulizia adatto (ad es. spruzzare, lasciare agire ed eseguire il lavaggio convenzionale con il pad spazzola o con la spazzola per spazzatrice).</p> <p>Pulire la superficie con il getto di vapore procedendo in strisce leggermente sovrappontensi. Muovere la bocchetta lentamente in avanti e all'indietro sulla superficie applicando una leggera pressione. Aspirare lo sporco sciolto insieme al vapore.</p> <p>Se necessario: riempire nuovamente il serbatoio dell'acqua pulita come da istruzioni per l'uso. Importante: lasciare prima raffreddare completamente la macchina.</p> <p>Eeguire il controllo visivo.</p>
Operazioni conclusive	<p>Controllare l'eventuale presenza di danni al cavo, pulirlo e avvolgerlo realizzando spire non strette in direzione della spina.</p> <p>Rimuovere il segnale di avvertenza.</p> <p>Lasciare raffreddare completamente la macchina.</p> <p>Se necessario rimuovere il calcare dal serbatoio dell'acqua pulita (boiler).</p> <p>Svuotare i serbatoi dell'acqua sporca e pulita e sciacquarli con acqua.</p> <p>Smaltire i rifiuti.</p> <p>Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo.</p>
Nota	<ul style="list-style-type: none"> - Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso. - Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura). - Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.