

## Pulizia spray (cleaner)

### Spray parziale




**21121** Disco supporto per pad 43 HS



**20054** Monomatic DS  
**24330** Dispositivo spray 2,5 l



**22205** Pad per lucidatura HS beige 43 cm



**22201** Pad spazzola rosso 43 cm



**22200** Pad per lucidatura HS bianco 43 cm



**15600** Polyspray tanica da 10 l





## Descrizione

<b>Definizione/obiettivo</b>	Rimuovere in modo mirato lo <b>sporco particolarmente aderente dai pavimenti</b> con la macchina <b>monospazzola</b> . Ripristinare i punti di strato protettivo consumati con il <b>prodotto protettivo spray</b> . Adatto per pavimenti lisci o leggermente ruvidi.	
<b>Operazioni preliminari</b>		A seconda della superficie da pulire (tipo/metri quadrati) e dello sporco, scegliere i prodotti adatti.
		Controllare, equipaggiare e predisporre la macchina e gli accessori come da istruzioni per l'uso.
		Versare il prodotto per la pulizia spray nel dispositivo spray secondo le indicazioni di dosaggio. Chiudere il dispositivo spray, aumentare la pressione (pompaggio). Posizionare correttamente la bocchetta spray.
		Posizionare il segnale di avvertenza.
		Rimuovere lo sporco non aderente (pulizia cattura polvere).
<b>Operazioni principali</b>		Applicare il pad spazzola con il disco supporto per pad alla macchina monospazzola.
		Regolare il timone all'altezza corretta.
		Accendere la macchina. L'attacco si deve inserire producendo il rumore di uno scatto.
		Spruzzare in modo <b>mirato</b> una <b>piccola quantità di prodotto spray</b> sullo sporco aderente e lavare immediatamente a secco con la macchina monospazzola LS e il pad spazzola, procedendo con movimenti circolari. Lavorare la sezione successiva.
		Quando necessario, girare o sostituire il pad sporco.
		Lucidare la superficie pulita.
		Eeguire il controllo visivo.
<b>Operazioni conclusive</b>	Pulire il dispositivo spray secondo le istruzioni per l'uso.	
	Controllare l'eventuale presenza di danni al cavo, pulirlo e avvolgerlo realizzando spire non strette in direzione della spina.	
	Rimuovere il segnale di avvertenza.	
	Sciacquare i pad usati oppure lavarli in lavatrice.	
	Smaltire i rifiuti.	
	Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo.	
<b>Nota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso.</li> <li>- Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura).</li> <li>- Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.</li> </ul>	